S AWZ 651

SNABBGUIDE

Läs också noggrant igenom: bruksanvisningen och installationsmanualen.

Torktider / Tillvalsfunktioner		Skonprogram Minskar torkeffekten (rekommenderas för ömtåliga material)	Ljudsignal En ljudsignal hörs med jämna mellanrum när programmet är klart	Rekommenderade tidsinställningar – Centrifugeringshastighet Tvättmaskin: Varv/minut 800	Varv/minut 1000	Varv/minut 1200	Maximal tvättmängd Kg
Bomull, Max. 5 kg	Skåptorrt plus			105′ 140′	–	80′ 115′	3,5 5,0
	Skåptorrt			85′ 130′	–	70′ 100′	3,5 5,0
	Stryktorrt			70′ 100′	–	60′ 85′	3,5 5,0
Syntetmaterial, Max. 2,5 kg	Skåptorrt plus			70′	50′	–	2,5
	Skåptorrt			60′	40′	–	2,5
	Stryktorrt			50′	30′	–	2,5
Vädring	**Tvätten vädras i 9 minuter utan värme**	-		–	–	–	–

- De rekommenderade torktiderna baseras på en centrifugeringshastighet på 800, 1000 eller 1200 varv per minut.
- Vid lägre centrifugeringshastigheter bör en längre torktid väljas.
- Torktiderna kan vara längre för frotté och andra kraftiga material.

Start	**Startar torkprogrammet.**
På	**Kontrollampan lyser när torktumlaren är i funktion.**
Filter	Kontrollampan tänds när filtret behöver rengöras. **Rengör filtret efter varje program.**
Vattenbehållare	Kontrollampan tänds när vattenbehållaren behöver tömmas. Torkprogrammet avbryts automatiskt. **Töm vattenbehållaren.** Öppna luckan och känn efter hur fuktigt tvättgodset är. Stäng luckan. Ställ vid behov in ytterligare torktid och tryck på Startknappen. **(Vattenbehållarens kontrollampa förblir tänd cirka 2 minuter även efter det att behållaren tömts på vatten.)**
PROGRAMSEKVENSINDIKATORER	
Torkning Vädring Skrynkelskydd Klart	**Programvredet visar hur torkprogrammet fortskrider efter start.**

FÖRBEREDELSER

1. Dra igen dragkedjor, knäpp alla knappar, spännen och liknande samt töm alla fickor.
2. Vänd tvättgodset in och ut.
3. Lägg i en artikel i taget i trumman så att tvättgodset inte trasslar ihop sig.

Sortera tvätten så här:

A) Efter skötselsymboler (på kragen eller på insidan av en söm):

Lämplig för torktumling

Endast för torktumling med reducerad torkeffekt

Torktumla inte

B) Efter mängd eller tjocklek/vikt
När tvättmängden överskrider torktumlarens kapacitet skall tvättgodset sorteras efter vikt (skilj t.ex. handdukar från tunna underkläder).

C) Efter typ av material
Bomull/linne: handdukar, tröjor, sängkläder och bordsdukar tillverkade av bomull eller linne.
Syntetmaterial: blusar, skjortor, overaller, etc, tillverkade av polyester eller polyamid eller blandade bomull/syntetmaterial.

D) Efter torkningsgrad
- Sortera enligt följande: stryktorrt, skåptorrt, etc.

Torktumla inte: ylle, silke, nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyger med metalldekorationer, skrymmande föremål såsom sovsäckar, etc.

Observera: använd endast tillsatsmedel som är godkända för torktumlare och skölj noggrant tvättgods som behandlats med fläckborttagningsmedel i riktigt med vatten före torktumling. **Använd endast plastföremål som är godkända för torktumlare** och torka aldrig gummi eller föremål nedsmutsade av vegetabilisk olja i torktumlaren.

BARNSPÄRR

Så här fungerar barnspärren:

1. Öppna luckan.
2. Vrid plastskruven medurs 90 grader med ett mynt eller en skruvmejsel.
   Vertikal skåra: luckan kan inte stängas.
   Horisontell skåra: luckan kan stängas.

VÄLJA TORKTID ELLER PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER

Torktid eller program och Tillvalsfunktioner:

- Välj torktid eller ett program genom att vrida programvredet medurs.
- För att välja en tillvalsfunktion (om den är valbar) trycker du på motsvarande funktionsknapp.
- Tryck på knappen en gång till för att ångra valet.

STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM

1. När du valt önskad torktid eller program och eventuella tillvalsfunktioner, tryck på Startknappen.
   Om inte tvättgodset plockas ur maskinen efter torkprogrammet startas automatiskt ett antiskrynkelprogram som är i funktion högst 12 minuter.
2. När programmet är klart, ställ programvredet i läge "0".
   Kontrollampan "På" släcks.

AVBRYTA ETT TORKPROGRAM

Att avbryta torktumlaren under pågående program

1. Ställ in programvredet på "Vädring".
2. Vänta sedan minst 5 minuter så att torktumlaren hinner svalna innan du öppnar luckan.
   För din egen säkerhet stoppas programmet automatiskt om du öppnar luckan.
3. För att starta torktumlaren igen efter att luckan öppnats: stäng luckan och tryck på Startknappen en gång till.

FILTER

Rengör luddfiltret efter varje torkprogram:

1. Öppna luckan.
2. Dra filtret uppåt.
3. Öppna filtret.
4. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna.
5. Stäng filtret.
6. Tryck tillbaka filtret ordentligt på plats.

VATTENBEHÅLLARE UPPTILL ELLER NEDTILL

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.

1. Dra i handtaget för att ta ur vattenbehållaren.
2. Töm vattenbehållaren.
3. Sätt den tomma vattenbehållaren på plats igen genom att trycka den **hela vägen** tillbaka.

MASKINENS PLACERING

När du installerar torktumlaren är det viktigt att du med hjälp av de justerbara fötterna placerar maskinen så att den står vågrätt. Kontrollera med ett vattenpass.

VÄRMEVÄXLARE

Rengör värmeväxlaren åtminstone var tredje månad. Torka av ludd från luckans insida och tätringen med en fuktig trasa
(Se bruksanvisning)

INBYGGNAD

Att bygga in torktumlaren (vid behov)

1. Vi rekommenderar att du inte avlägsnar överdelen.
2. För att säkerställa en tillräcklig luftcirkulation måste det vara fritt minst 5 cm mellan torktumlaren och inbyggnadsskåpet.

FELSÖKNING

Om torktumlaren inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service:
Torkningen tar för lång tid / tvätten blir inte tillräckligt torr:

- Har rätt torktid valts?
- Var tvättgodset för blött när det lades in i torktumlaren? (Var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 800 varv/minut? När centrifugeringshastigheten underskrider 800 varv/minut kan fel uppstå i vattenbehållaren under torkcykeln.)
- Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa lyser)?
- Är värmeväxlaren smutsig? (Se bruksanvisningen.)
- Är rumstemperaturen för hög?

Torktumlaren fungerar inte:

- Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har det gått en säkring?
- Är luckan stängd ordentligt?
- Har en torktid valts?
- Har **Start**-knappen tryckts in?

Kontrollampan för luddfiltret eller vattenbehållaren är tänd:

- Är luddfiltret rent?
- Är vattenbehållaren tom?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?
- Är värmeväxlaren ren?

Det droppar under torktumlaren:

- Sitter värmeväxlaren ordentligt på plats?
- Har ludd torkats bort från värmeväxlarens packning?
- Har ludd torkats bort från luckans tätring?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?

SERVICE

Om ovanstående kontroller inte avhjälper problemet skall du stänga av torktumlaren och kontakta Service (se garantin).

Var god uppge:

- Problemets art.
- Torktumlarens typ och modell.
- Servicekoden (siffran efter ordet Service på typskylten) som sitter till höger när luckan är öppen.
- Din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000